

PARA CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
OU435WW24	ANTHRACITE	ANTRACIET	ANTHRAZIT	ANTHRACITE	DC 3,7V	1W	3000K	110 Lm

F	N	D	E
 Montage sur le sol uniquement.	Alleen op de grond monteren.	Nur auf den Grund montieren.	Floor mounting only.
 Usage extérieur.	Buitengebruik.	Außengebrauch.	Outdoor use.
 Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.	Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.	Protected against dust, And protected against water spray.
 Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.	Protection against an impact energy of 1 Joule.
 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'exécède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 15°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 15°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 15°.	Vertical orientation maximum to 15°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Risque photobiologique RG0	Fotobiologisch risico RG0	Photobiologisches Risiko RG0	Photobiological risk RG0
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
 Avec cellules solaires.	Met zonnecellen.	Mit Solarzellen.	With solar cells.
 Avec détecteur de mouvement.	Met sensor.	Mit Sensor.	With sensor.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 <ul style="list-style-type: none"> Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. <p>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage. Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product. Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie. INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. <p>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage. Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation. INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. <p>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation. This document must be kept for the all lifetime of the product. The product can't be returned or exchanged following to installation error. INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice. <p>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</p>

F : ATTENTION ! Avant utilisation, les batteries du luminaire doivent charger au moins un jour en plein ensoleillement. Le fonctionnement de l'appareil peut être affecté si l'ensoleillement n'est pas suffisant.

Les cellules solaires doivent être régulièrement nettoyées délicatement à l'eau claire.

Le luminaire fonctionne uniquement si la luminosité est inférieure à 20 Lux. Trois modes ON (100% de luminosité pendant 6 heures sans détection), DIM (20% de luminosité pendant 4 heures, quand un mouvement est détecté, le luminaire passe à 100% de luminosité pendant 15 secondes puis retour à 20% de luminosité si aucun autre mouvement n'est détecté. Après 4 heures, le luminaire s'éteint et s'allumera à nouveau à 100% de luminosité pendant 15 secondes uniquement si un mouvement est détecté) et AUTO (lorsqu'un mouvement est détecté le luminaire s'allume à 100% de luminosité pendant 15 secondes puis s'éteint si aucun autre mouvement est détecté). La sensibilité du détecteur peut être affectée si un obstacle est placé dans le rayon de détection. Lors de températures négatives, le fonctionnement des batteries peut être affecté.

N : AANDACHT ! Vóór gebruik moeten de batterijen van de armatuur minstens één dag in vol zonlicht opladen. De werking van het toestel kan worden verstoord bij onvoldoende zonlicht. De zonnecellen moeten regelmatig voorzichtig worden gereinigd met schoon water.


De armatuur werkt enkel als de lichtsterkte minder is dan 20 Lux. Drie standen ON (100% helderheid gedurende 6 uur zonder detectie), DIM (20% helderheid gedurende 4 uur; wanneer er beweging wordt gedetecteerd, schakelt de armatuur gedurende 15 seconden naar 100% helderheid en keert dan terug naar 20% helderheid als er geen verdere beweging wordt gedetecteerd. Na 4 uur gaat de armatuur volledig uit; als er beweging wordt gedetecteerd, wordt er opnieuw naar 100% helderheid geschakeld gedurende 15 seconden) en AUTO (als er beweging wordt gedetecteerd, zal de armatuur gedurende 15 seconden naar 100% helderheid schakelen en daarna uitdoven als er geen verdere beweging wordt gedetecteerd). De gevoeligheid van de sensor kan worden verstoord als er een obstakel voor de detectiestraal wordt geplaatst. Bij negatieve temperaturen kan de werking van de batterij worden beïnvloed.

D : ACHTUNG ! Vor Gebrauch müssen die Leuchtenakkus mindestens einen Tag bei voller Sonneneinstrahlung aufgeladen werden. Bei unzureichender Sonneneinstrahlung kann der Betrieb des Geräts beeinträchtigt sein. Die Solarzellen müssen regelmäßig und schonend mit klarem Wasser gereinigt werden.

Die Leuchte funktioniert nur, wenn die Helligkeit unter 20 Lux liegt. Drei Modi ON (100% Helligkeit für 6 Stunden ohne Erkennung), DIM (20% Helligkeit für 4 Stunden, wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet die Leuchte für 15 Sekunden auf 100% Helligkeit und wechselt dann wieder zu 20% Helligkeit, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird. Nach 4 Stunden schaltet sich die Leuchte aus und erst dann wieder mit 100% Helligkeit für 15 Sekunden ein, wenn eine Bewegung erkannt wird) und AUTO (wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte 15 Sekunden lang mit 100% Helligkeit ein und anschließend aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird). Die Empfindlichkeit des Sensors kann beeinträchtigt werden, wenn sich ein Hindernis innerhalb des Erfassungsbereiches befindet. Bei negativen Temperaturen könnte die Funktion des Akku beeinträchtigt werden.

E : ATTENTION ! Before switching on the lamp, please charge with sunshine for one day. Please understand the work time will be affected when sunshine is not enough. Solar panel has to be cleaned softly with water. Please do not change anything on battery or solar panel.

Luminaire only works if ambient light level is below 20 Lux. Three modes, ON (100% brightness during 6 hours without motion detection), DIM (20% brightness for 4 hours, when a motion is detected, luminaire will be at 100% brightness during 15 sec then come back to 20% brightness, after 4 hours luminaire will turned off automatically and will turn on at 100% brightness during 15 sec only if motion is detected) and AUTO (when motion is detected, luminaire will turn on at 100% brightness during 15 sec and will automatically turn off if no other motion is detected). The sensor's sensitivity could be affected if encounters barriers. Please understand batteries work time will be affected when temperatures are below 0.



OR / OU / OF / ODER

